Zaprojektowany przez Red Win Optics
www.redwinoptics.com

JAK UŻYWAĆ CHERNO IX22 MTR

1. Bateria Zdejmij pokrywę komory baterii. Zainstaluj jedną baterię CR2032 tak, aby napis „+" był skierowany na zewnątrz i załóż pokrywę. Podczas zakładania pokrywy upewnij się, że jest ona całkowicie przykręcona.
2. Włączanie zasilania, aby włączyć Cherno, naciśnij gumowy przycisk „+" przez jedną sekundę. Po włączeniu Cherno, czerwona kropka jest trzęsąca się i automatycznie wyłącza się po 2 minutach. Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj gumowy przycisk „-" przez trzy sekundy.
3. Wzajemna konwersja zasilania słonecznego i zasilania bateryjnego. Gdy napięcie energii słonecznej osiągnie 2,6 V, Cherno automatycznie przełączy się na zasilanie słoneczne, a na zasilanie bateryjne przełączy się, gdy napięcie będzie niższe niż 2,6 V.
4. Regulacja jasności Celownik Cherno oferuje dziesięć zmiennych ustawień oświetlenia: 8 poziomów światła dziennego i 2 poziomy widzenia w nocy. Dostosuj jasność kropki za pomocą gumowego przycisku.
5. Zmiana siatki celowniczej naciśnij i przytrzymaj „+" przez trzy sekundy.
6. Regulacja wysokości i wiatru Cherno zawiera pokrętła regulacji wysokości i wiatru ze słyszalnymi kliknięciami. Każde małe kliknięcie przesunie punkt uderzenia o jedną minutę kątową. 1 MOA będzie ściśle odpowiadać jednemu calowi na 100 jardów, 1/2 cala na 50 jardów, 1/4 cala na 25 jardów itd.
PRZYKŁAD: Przy odległości celowania 50 jardów potrzeba dwunastu kliknięć pokrętła, aby przesunąć punkt uderzenia pocisku o sześć cali.
7. Dokonywanie regulacji wysokości i wiatru za pomocą dołączonego klucza obróć pokrętło regulacji. Przesuń pokrętła w kierunku, w którym chcesz zmienić punkt uderzenia pocisku. Obrót wieżyczki regulacji wysokości przeciwnie do ruchu wskazówek zegara podniesie wysokość. Obrót wieżyczki regulacji wiatru zgodnie z ruchem wskazówek zegara przesunie punkt uderzenia w lewo.

SIATKA PODROZCIĄGI	

MONTAŻ CHERNO IX22 MTR

Aby uzyskać najlepsze rezultaty z Cherno, niezbędne jest prawidłowe mocowanie i, chociaż nie jest to trudne, należy postępować zgodnie z prawidłowymi krokami.
Twoja broń musi być wyposażona w szynę/podstawę typu Picatinny lub Weaver. W razie potrzeby można je kupić u większości sprzedawców broni palnej.
• Przymocuj urządzenie do szyny/podstawy, tak aby przycisk sterowania oświetleniem znajdował się po lewej stronie.
• Upewnij się, że mocowanie jest solidnie osadzone w rowku podstawy. Aby zapobiec obrażeniom odrzutowym, ustaw Red Dot tak, aby mieć co najmniej cztery cale odstępu od oka.
• Upewnij się, że zacisk podstawy jest zaczepiony wokół zewnętrznej części szyny/podstawy.
• Naciśnij Cherno w dół i do przodu w kierunku lufy. Następnie mocno dokręć śrubę zacisku podstawy za pomocą klucza imbusowego.
UWAGA: Dobrą praktyką jest regularne sprawdzanie wszystkich śrub montażowych, aby upewnić się, że nie poluzowały się w warunkach polowych.

WIDZENIE W

Celowanie lufą
Po zamontowaniu, wstępne celowanie lufą Cherno z bliskiej odległości (25–50 jardów) pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze na strzelnicy.
Można to zrobić za pomocą przyrządu do celowania lufy zgodnie z instrukcją

producenta lub poprzez wyjęcie zamka w niektórych karabinach, aby wizualnie sprawdzić celowanie przez lufę.

Aby wizualnie wycelować karabin:
1. Umieść karabin stabilnie na podpórce i wyjmij zamek.
2. Wyceluj przez lufę i wycentruj cel wewnątrz lufy.
3. Mając środek byka w lufie, dokonaj regulacji wiatru i elewacji, aż podświetlony punkt będzie również wycentrowany nad środkiem byka.

Celownik końcowy
Ostateczne przycelowanie powinno zostać wykonane na strzelnicy przy użyciu dokładnej amunicji, z którą zamierzasz polować lub strzelać:
1. Po przystrzeleniu lufy Cherno, oddaj strzał lub dwa z pożądanej odległości zerowej, aby sprawdzić, czy jesteś mniej więcej na celu. W razie potrzeby dostosuj kropkę, aby umieścić się blisko środka celu.
2. Oddaj trzystrzałową serię tak precyzyjnie, jak to możliwe.
3. Używając środka tej grupy jako odniesienia, dokonaj wszelkich niezbędnych korekt dla korekty wiatru i elewacji. Używając strzałek jako odniesienia, wyreguluj pokrętła w kierunku, w którym chcesz, aby grupa się przesunęła.
4. Oddaj ostatnią trzystrzałową serię, aby potwierdzić poprawność regulacji. Powtórz w razie potrzeby.

STRZELANIE Z CHERNO 1X22

Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać podczas strzelania z Cherno, jest trzymanie obu oczu otwartych! Strzelanie z otwartymi oczami pozwala w pełni wykorzystać widzenie peryferyjne, aby bardzo szybko trafić w cel. Ustawienie oczu nie jest krytyczne. Dopóki widzisz kropkę, trafisz w cel!
NOTE: If using an optional magnifier for distance shooting, you may find it easier to shoot with one eye closed due to the increased magnification.

UWAGA: Jeśli używasz opcjonalnej lupy do zdjęć z dużej odległości, możesz uznać, że łatwiej jest robić zdjęcia z zamkniętym jednym okiem ze względu na większe powiększenie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed oddaniem Cherno do serwisu sprawdź poniższe elementy.
Jeśli czerwona kropka się nie świeci:
• Czy bateria jest rozładowana? Wymie ń .
• Czy bateria jest prawidłowo zainstalowana? Upewnij się, że bateria jest ustawiona tak, aby napis „+" był skierowany w stronę pokrywy.
• Czy pokrywa baterii jest luźna? Upewnij się, że pokrywa jest ciasno dopasowana, a punkty styku są czyste.
Jeśli pociski nie grupują się:
• Upewnij się, że wszystkie śruby montażowe są dokręcone. Nie powinieneś móc przekręcić ani przesunąć Cherno w żadnym kierunku. Wiele razy problemy, które uważa się za związane z lunetą, są w rzeczywistości problemami z montażem.

CZYSZCZENIE

Twój Cherno będzie wymagał bardzo niewielkiej rutynowej konserwacji poza okresowym czyszczeniem zewnętrznych soczewek. W razie potrzeby zewnętrzną soczewkę można wyczyścić, przecierając ją miękką, suchą ściereczką.
• Przed przetarciem powierzchni należy zdmuchnąć kurz lub piasek z soczewki.
• Użycie oddechu lub bardzo małej ilości wody lub czystego alkoholu może pomóc usunąć uporczywe rzeczy, takie jak zaschnięte plamy wody.

SKŁADOWANIE

Użyj dołączonej osłony obiektywu, aby chronić obiektywy, gdy nie są używane.
• Wyjmij baterię przed przechowywaniem przez dłuższy czas.

• Unikaj przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym lub w bardzo gorącym miejscu.
• Przechowywanie i używanie w ekstremalnie niskich temperaturach skróci żywotność baterii.

5 LAT GWARANCJI

Jeśli zakupiony przez Ciebie produkt Red Win ulegnie awarii, której przyczyną nie jest uszkodzenie spowodowane przez człowieka, możesz skorzystać z bezpłatnej naprawy, wymiany lub zwrotu oferowanego przez Red Win.

Jedna bezpłatna usługa naprawy uszkodze ń przypadkowych obejmuje przypadkowe uszkodzenie spowodowane wodą i upadkiem.

Darmowa wysyłka w obie strony, produkty zgodne z polityką gwarancyjną Red Win mogą być bezpłatnie zwracane i wysyłane do Ciebie po naprawie.

Jeśli produkty Red Win zostaną uszkodzone z powodu siły wyższej (takiej jak pożar, powódź, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna itp.), Red Win zapewni bezpłatne usługi konserwacyjne.
Produkty Red Win, które spełniają jeden z poniższych warunków, nie będą objęte polityką serwisową gwarancji Red Win.
1. Przekroczono okres gwarancji produktu.
2. Uszkodzenia spowodowane przez nieużytkowanie, konserwację i przechowywanie niezgodnie z wymaganiami instrukcji obsługi produktu.
3. Uszkodzenia spowodowane demontażem przez osobę, która nie odpowiada za konserwację Red Win.

WSPARCIE

Jeśli mają Pa ń stwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt pod adresem info@redwinoptics.com lub odwiedzenie strony www.redwinoptics.com, aby uzyskać więcej wsparcia. Dziękujemy.

REDWIN

CHERNO 1X22 MTR

INSTRUKCJA OBSŁUGI

RW2024D15

©RedWin Optics

Reduce
Reduse
Recycle