



Model No. : RWD24

Zaprojektowany przez Red Win Optics  
www.redwinoptics.com

2

## JAK UŻYWAĆ COBRA TRA

**OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do instalacji, demontażu lub konserwacji upewnij się, że broń nie jest załadowana, a selektor bezpieczeństwa jest w pozycji "bezpiecznej".

Akumulator do zainstalowania użyj dołączonego klucza, zdejmij zatyczkę akumulatora. Zainstaluj jedną baterię CR2032, umieść napis "+" skierowany do góry i załóż zatyczkę akumulatora. Podczas zakładania zatyczki akumulatora upewnij się, że jest ona całkowicie dokręcona.

**UWAGA:** Sprawdź, czy pierścień uszczelniający na zatyczce akumulatora jest na swoim miejscu i w dobrym stanie, aby upewnić się, że do komory akumulatora nie przedostaje się woda.

Włączanie Aby włączyć Cobra TRA, naciśnij gumowy przycisk "+" lub "-" przez jedną sekundę. Po włączeniu Cobra TRA zielona kropka automatycznie wyłączy się po 2 minutach i zostanie obudzona. Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj gumowy przycisk "+" lub "-" przez trzy sekundy.

Regulacja intensywności celownik Cobra TRA oferuje dziesięć zmiennych ustawień oświetlenia: 8 poziomów światła dziennego (od 3 do 10) i 2 poziomy widzenia w nocy (od 1 do 2). Dostosuj intensywność punktu za pomocą gumowego przycisku "+" lub "-".

Regulacja wysokości i elewacji Cobra TRA zawiera pokrętła elewacji i elewacji z słyszalnymi kliknięciami. Każde małe kliknięcie przesuń punkt uderzenia o jedną minutę kątową. 1 MOA będzie ściśle odpowiadać jednemu calowi na 100 jardów, 1/2 cala na 50 jardów, 1/4 cala na 25 jardów itd.

**PRZYKŁAD:** Przy odległości celowania 50 jardów potrzeba dwunastu kliknięć pokrętła, aby przesunąć punkt uderzenia pocisku o sześć cali.

Dokonując regulacji wysokości i elewacji za pomocą dołączonego klucza, przekręć pokrętło regulacyjne. Przesuń pokrętła w kierunku, w którym chcesz, aby punkt

3

uderzenia pocisku to zmiana. Obrót wieżyczki elewacji przeciwnie do ruchu wskazówek zegara spowoduje podniesienie elewacji. Obrót wieżyczki regulacji wiatru zgodnie z ruchem wskazówek zegara spowoduje przesunięcie punktu uderzenia w lewo.



## MONTAŻ COBRA TRA

1. Przymocuj dolną szynę montażową do Cobry TRA za pomocą dołączonych śrub.
2. Przymocuj Cobrę TRA do szyny bazowej Picatinny, upewniając się, że zaczep odrzutu jest solidnie osadzony w rowku podstawy.
3. Sprawdź, czy zacisk jest całkowicie opuszczony i zaczepiony wokół zewnętrznej strony podstawy.
4. Naciśnij Cobrę TRA w dół i do przodu w kierunku lufy i za pomocą dołączonego klucza mocno dokręć śrubę zacisku.

## WIDZENIE W

Po zamontowaniu pomocne będzie wstępne wyzerowanie Cobry TRA z odległości 25 jardów. Ostateczne wyzerowanie powinno zostać wykonane z pożądanej odległości (zwykle 25-50 jardów).

1. Oddaj trzystrzałową serię tak precyzyjnie, jak to możliwe z odległości 25 jardów.

4

• Używając środka grupy trzech strzałów jako odniesienia, dokonaj niezbędnych regulacji dla korekty wiatru i elewacji. Używając strzałek jako odniesienia, wyreguluj Cobrę TRA w kierunku, w którym chcesz, aby grupa się przesunęła. Na 25 jardów każdy znacznik tarczy da około 1/4 cala regulacji.

2. Wystrzel trzystrzałową grupę w ostatecznej preferowanej odległości celowania (25-50 jardów).

• Używając środka grupy trzech strzałów jako odniesienia, dokonaj niezbędnych regulacji dla korekty wiatru i elewacji. Używając strzałek jako odniesienia, wyreguluj Cobrę TRA w kierunku, w którym chcesz, aby grupa się przesunęła. Na 50 jardów każdy znacznik tarczy da około 1/2 cala regulacji.

3. Wystrzel ostatnią trzystrzałową grupę, aby potwierdzić poprawność regulacji. Powtórz w razie potrzeby.

- Sprawdź, czy wszystkie śruby montażowe są ciasno i mocno dokręcone.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli czerwona kropka nie świeci, przed oddaniem do serwisu sprawdź następujące rzeczy:

- Czy bateria jest prawidłowo ułożona? Upewnij się, że bateria jest zainstalowana stroną + skierowaną do góry.
- Czy bateria jest rozładowana? Jeśli tak, wymień baterię.

## CZYSZCZENIE

Cobra TRA będzie wymagać bardzo niewielkiej rutynowej konserwacji poza okresowym czyszczeniem zewnętrznych soczewek. W razie potrzeby można wyczyścić zewnętrzną soczewkę. czyścić, przecierając miękką, suchą

5

ściereczką.

- Przed przetarciem powierzchni należy zdmuchać kurz lub piasek z soczewki.
- Użycie oddechu lub bardzo małej ilości wody lub czystego alkoholu może pomóc usunąć uporczywe rzeczy, takie jak zaschnięte plamy wody.

## SKŁADOWANIE

- Wyjmij baterię przed przechowywaniem przez dłuższy czas.
- Unikaj przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym lub w bardzo gorącym miejscu.
- Przechowywanie i używanie w ekstremalnie niskich temperaturach skróci żywotność baterii.

## 5 LAT GWARANCJI

- Jeśli zakupiony przez Ciebie produkt Red Win ulegnie awarii, której przyczyną nie jest uszkodzenie spowodowane przez człowieka, możesz skorzystać z bezpłatnej naprawy, wymiany lub zwrotu oferowanego przez Red Win.
- Jedną z bezpłatnych usług naprawy uszkodzeń przypadkowych obejmuje uszkodzenia powstałe w wyniku przypadkowego zalania lub upadku.
- Dwustronna bezpłatna usługa wysyłki, produkty zgodne z polityką gwarancyjną Red Win mogą korzystać z bezpłatnego zwrotu i bezpłatnej wysyłki po naprawie.
- Jeśli produkty Red Win zostaną uszkodzone z powodu siły wyższej (takiej jak pożar, powódź, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna itp.), Red Win zapewni

bezpłatne usługi konserwacyjne.

Produkty Red Win, które spełniają jeden z poniższych warunków, nie będą objęte polityką serwisu gwarancyjnego Red Win.

1. Przekroczono okres gwarancji produktu.
2. Uszkodzenia spowodowane przez niestosowanie, niekonserwowanie i nieschowanie zgodnie z wymaganiami instrukcji obsługi produktu.
3. Uszkodzenia spowodowane demontażem przez osobę, która nie odpowiada za konserwację Red Win.

## WSPARCIE

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami pod adresem [info@redwinoptics.com](mailto:info@redwinoptics.com) lub odwiedź stronę [www.redwinoptics.com](http://www.redwinoptics.com), aby uzyskać więcej wsparcia. Dziękujemy.



# COBRA TRA 5MOA

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

RW2024D24  
©RedWin Optics

