



Zaprojektowany przez Red Win Optics  
www.redwinoptics.com

2

## JAK STOSOWAĆ MANTIS 1X25 3MOA

**1. Bateria:** Zdejmij pokrywę komory baterii. Zainstaluj jedną baterię CR2032 tak, aby napis „+” był skierowany na zewnątrz i załóż pokrywę. Podczas zakładania pokrywy upewnij się, że jest ona całkowicie przykręcona.

**2. Włączanie:** Aby włączyć Mantis, naciśnij gumowy przycisk „+” przez jedną sekundę. Po włączeniu Mantis, czerwona kropka jest wybudzana przez potrząsanie i automatycznie wyłącza się po 3 minutach. Aby wyłączyć, naciśnij gumowy przycisk „+” przez trzy sekundy.

**3. Regulacja jasności:** Celownik Mantis oferuje osiem zmiennych ustawień oświetlenia: 7 poziomów światła dziennego i 1 poziom widzenia w nocy. Dostosuj jasność kropki za pomocą gumowego przycisku.

**4. Regulacja wiatru i wysokości:** Mantis zawiera pokrętła elewacji i wiatru ze słyszalnymi kliknięciami. Każde małe kliknięcie przesunie punkt uderzenia o jedną minutę kąta. 1 MOA będzie ściśle odpowiadać jednemu calowi na 100 jardów, 1/2 cala na 50 jardów, 1/4 cala na 25 jardów itd.

**PRZYKŁAD:** Przy odległości celowania 50 jardów potrzeba dwunastu kliknięć pokrętła, aby przesunąć punkt uderzenia pocisku o sześć cali.

**5. Dokonywanie regulacji wysokości i kierunku wiatru:** za pomocą dołączonego klucza obróć pokrętło regulacyjne. Przesuń pokrętła w kierunku, w którym chcesz zmienić punkt uderzenia pocisku. Obrócenie wieżyczki wysokości przeciwnie do ruchu wskazówek zegara podniesie wysokość. Obrócenie wieżyczki kierunku wiatru zgodnie z ruchem wskazówek zegara przesunie punkt uderzenia w lewo.

3



## MONTAŻ MANTIS 1X25 3MOA

Aby uzyskać najlepsze rezultaty z Mantis, niezbędne jest prawidłowe mocowanie i, chociaż nie jest to trudne, należy wykonać odpowiednie kroki.

Twoja broń palna musi być wyposażona w szynę/podstawę typu Picatinny lub Weaver. W razie potrzeby można je kupić u większości sprzedawców broni palnej.

- Przymocuj urządzenie do szyny/podstawy, umieszczając przycisk sterowania oświetleniem po lewej stronie.

- Upewnij się, że mocowanie jest solidnie osadzone w rowku podstawy. Aby zapobiec urazom odrzutowym, ustaw Red Dot tak, aby mieć co najmniej cztery cale odstępu od oka.

- Upewnij się, że zacisk podstawy jest zaczepiony wokół zewnętrznej części szyny/podstawy.

- Naciśnij Mantis w dół i do przodu w kierunku lufy. Następnie mocno dokręć śrubę zacisku podstawy za pomocą klucza imbusowego.

UWAGA: Dobrą praktyką jest regularne sprawdzanie wszystkich śrub montażowych, aby upewnić się, że nie poluzowały się w warunkach polowych.

## CELOWANIE W

### Celowanie lufy

Po zamontowaniu, wstępne celowanie lufy Mantis z bliskiej odległości (25–50 jardów) pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze na strzelnicy. Można to zrobić za pomocą celownika lufy zgodnie z instrukcją producenta lub

4

przez usunięcie zamka w niektórych karabinach, aby wizualnie wycelować przez lufę.

### Aby wizualnie wycelować karabin:

1. Umieść karabin stabilnie na podpórce i wyjmij zamek.
2. Wyceluj przez lufę i wycentruj cel wewnątrz lufy.
3. Mając środek byka w lufie, dokonaj regulacji wiatru i elewacji, aż podświetlony punkt będzie również wycentrowany nad środkiem byka.

### Celownik końcowy

Ostateczne przycelowanie powinno zostać wykonane na strzelnicy, przy użyciu dokładnej amunicji, z którą zamierzasz polować lub strzelać:

1. Po przystrzeleniu Mantis, oddaj jeden lub dwa strzały z pożądanej odległości zerowej, aby sprawdzić, czy jesteś mniej więcej na celu. W razie potrzeby dostosuj kropkę, aby umieścić się blisko środka celu.
2. Oddaj trzystrzałową serię tak precyzyjnie, jak to możliwe.
3. Używając środka tej grupy jako odniesienia, dokonaj wszelkich niezbędnych korekt dla korekty wiatru i elewacji. Używając strzałek jako odniesienia, wyreguluj pokrętła w kierunku, w którym chcesz, aby grupa się przesunęła.
4. Oddaj ostatnią trzystrzałową serię, aby potwierdzić poprawność regulacji. Powtórz w razie potrzeby.

## STRZELANIE Z MANTIS 1X25 3MOA

Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać podczas strzelania z Mantis, jest trzymanie obu oczu otwartych! Strzelanie z otwartymi oczami pozwala w pełni wykorzystać widzenie peryferyjne, aby bardzo szybko trafić w cel. Ustawienie oczu nie jest krytyczne. Dopóki widzisz kropkę, trafisz w cel!

UWAGA: Jeśli używasz opcjonalnej lupy do zdjęć z dużej odległości, możesz uznać, że łatwiej jest robić zdjęcia z zamkniętym jednym okiem ze względu na większe powiększenie.

5

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed oddaniem Mantis do serwisu sprawdź poniższe elementy.

Jeśli czerwona kropka się nie świeci:

- Czy bateria jest rozładowana? Wymień.
- Czy bateria jest prawidłowo zainstalowana? Upewnij się, że bateria jest ustawiona tak, aby napis „+” był skierowany w stronę pokrywy.
- Czy pokrywa baterii jest luźna? Upewnij się, że pokrywa jest ciasno dopasowana, a punkty styku są czyste.

Jeśli pociski nie grupują się:

- Upewnij się, że wszystkie śruby montażowe są dokręcone. Nie powinieneś móc przekręcić ani przesunąć Mantis w żadnym kierunku. Wiele razy problemy, które uważa się za związane z lunetą, są w rzeczywistości problemami z montażem.

## CZYSZCZENIE

Twój Mantis będzie wymagał bardzo niewielkiej rutynowej konserwacji poza okresowym czyszczeniem zewnętrznych soczewek. W razie potrzeby zewnętrzną soczewkę można wyczyścić, przecierając ją miękką, suchą ściereczką.

- Przed przetarciem powierzchni soczewki należy zdmuchać kurz lub piasek.
- Użycie oddechu lub bardzo małej ilości wody lub czystego alkoholu może pomóc usunąć uporczywe rzeczy, takie jak zaschnięte plamy wody.

## SKŁADOWANIE

Użyj dołączonej osłony obiektywu, aby chronić obiektyw, gdy nie są używane.

- Wyjmij baterię przed przechowywaniem przez dłuższy czas.
- Unikaj przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym lub w bardzo gorącym miejscu.
- Przechowywanie i używanie w ekstremalnie niskich temperaturach skróci żywotność baterii.

## 5 LAT GWARANCJI

- Jeśli zakupiony przez Ciebie produkt Red Win ma awarię działania, która nie jest spowodowana uszkodzeniem spowodowanym przez człowieka, możesz skorzystać z bezpłatnej naprawy, wymiany i zwrotu oferowanej przez Red Win.
- Jedna bezpłatna usługa naprawy przypadkowych uszkodzeń obejmuje przypadkowe uszkodzenie spowodowane wodą i upadkiem.
- Dwustronna bezpłatna usługa wysyłki, produkty zgodne z polityką gwarancyjną Red Win korzystają z bezpłatnego zwrotu i bezpłatnej wysyłki po naprawie.
- Jeśli produkty Red Win zostaną uszkodzone z powodu siły wyższej (takiej jak pożar, powódź, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna itp.), Red Win zapewni bezpłatne usługi konserwacyjne.

Produkty Red Win, które spełniają jeden z następujących warunków, nie będą objęte polityką serwisu gwarancyjnego Red Win.

1. Przekroczono okres gwarancji na produkt.
2. Uszkodzenia spowodowane nieużytkowaniem, konserwacją i przechowywaniem zgodnie z wymaganiami instrukcji obsługi produktu.
3. Uszkodzenia spowodowane demontażem przez osobę, która nie jest odpowiedzialna za konserwację Red Win.

## WSPARCIE

Jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania, prosimy o kontakt pod adresem [info@redwinoptics.com](mailto:info@redwinoptics.com) lub odwiedzenie strony [www.redwinoptics.com](http://www.redwinoptics.com), aby uzyskać więcej wsparcia. Dziękujemy.



# MANTIS 1X25 3MOA

# USER'S MANUAL

RW2024D34  
©RedWin Optics

