



Zaprojektowany przez Red Win Optics
www.redwinoptics.com

PODSTAWOWA OPERACJA

Wyreguluj muszle oczne

Muszle oczne lornetki Rome obracają się w górę i w dół, dzięki czemu każdy widz może zobaczyć całe pole widzenia i cieszyć się komfortowym oglądaniem - w okularach lub bez.

Gdy nie używasz okularów korekcyjnych ani przeciwsłonecznych, trzymaj muszle oczne całkowicie wysunięte. Aby uzyskać najlepszy widok podczas oglądania przez okulary, przekręć muszle oczne w dół.

Dostosuj rozstaw źrenic

Odległość między źrenicami (IPD) to odległość między środkami lewej i prawej źrenicy oka. Dopasuj IPD swoich oczu do IPD lornetki, aby zobaczyć pojedynczy obraz, który jest wolny od zaciemnienia.

Obróć tubusy lornetki do wewnątrz lub na zewnątrz, aby zrównać oczy z soczewkami okularowymi.

Prawidłowo ustaw ostrość lornetki

Aby uzyskać najlepsze widoki, postępuj zgodnie z tym dwuetapowym procesem, aby prawidłowo dostosować ostrość i dioptrię. Wybierz obiekt, który znajduje się około 20 metrów od Ciebie i pozostań w tym samym miejscu, dopóki nie dostosujesz lornetki do swoich oczu.

1. Wyreguluj centralną ostrość-start, zamykając prawe oko lub zakrywając prawą soczewkę obiektywu ręką. Ustaw ostrość lewe oko na obiekcie i wyreguluj środkowe pokrętko ostrości, aż obraz będzie ostry. Pozostaw środkową ostrość w tej pozycji podczas regulacji dioptrii.

2. Wyreguluj start dioptrii, zamykając lewe oko lub zakrywając lewą soczewkę obiektywu dłonią. Podnieś pierścień dioptrii, aby odblokować i, patrząc przez prawe oko, wyreguluj dioptrię tak, aby obiekt był ostry. Zanotuj to ustawienie dioptrii na wypadek, gdybyś musiał je ponownie ustawić. Wciśnij pierścień dioptrii w dół, aby go zablokować - od tego momentu będziesz musiał używać tylko środkowego pokrętkła ostrości.

AKCESORIA

Walizka transportowa

Futerał ochronny Rome zapewnia bezpieczne przechowywanie między sesjami oglądania. Pasek do noszenia jest już przymocowany do etui.

Oslony obiektywów

Rome jest wyposażony w osłonę przeciwdeszczową na soczewki okularowe i osłony soczewek obiektywu na uwięzi. Używaj osłon, aby chronić soczewki, gdy nie patrzysz.

Pasek na szyję

Przymocuj wyścielany pasek na szyję do Rzymu w trzech prostych krokach. Zaczynaj od prawej lufy lornetki i powtórz proces dla lewej lufy.

1. Przeciśnij kilka centymetrów paska przez mocowanie paska w lornetce.

2. Przytrzymaj klamrę i przeciągnij koniec paska przez sprzączkę.

3. Wyreguluj całkowitą długość, a następnie pociągnij mocno, aż pasek zostanie zamocowany w sprzączce.

Nuta: Jeśli używasz innego rodzaju paska, nigdy nie mocuj metalowych o-ringów bezpośrednio na mocowaniu paska.

PIELĘGNACJA SOCZEWEK

Zachowaj optyczny blask lornetki Rome, chroniąc powierzchnie soczewek przed brudem, olejami i kurzem.

Chroń soczewki podczas pracy w terenie

Skorzystaj z dołączonych osłon okularu i soczewki obiektywu, aby chronić soczewki, gdy nie viewing. Następnie przechowuj Rzym w futerale między sesjami oglądania.

Utrzymuj soczewki w czystości

Aby cieszyć się najlepszymi widokami przez lornetkę Rome, poświęć trochę czasu na regularne czyszczenie soczewek zewnętrznych:

1. Usuń kurz lub piasek z soczewek przed wytarciem. Użyj puszki z powietrzem pod ciśnieniem, miękkiej szczotki z włosia wielbłąda lub akrylowej szczotki optycznej.

2. Przezroczyste soczewki smug, odciski palców lub olejok z rzęs. Zaparuj soczewki własnym oddechem, a następnie użyj nieścierej ściereczki do czyszczenia soczewek. Alternatywnie do czyszczenia soczewek używaj płynu do czyszczenia soczewek i papieru optycznego.

Nigdy nie używaj chusteczek do twarzy, grubej bawełny ani flaneli na soczewkach - materiały te mogą porysować powierzchnię soczewki.

Ostrożność: Lornetka nie jest przeznaczona do patrzenia na słońce ani żadne inne intensywne źródło światła. Takie oglądanie może uszkodzić siatkówkę i rogówkę oczu - nawet do tego stopnia, że spowoduje ślepotę.

5 LAT GWARANCJI

- ➊ Jeśli zakupiony produkt Red Win ma awarię działania, która nie jest spowodowana uszkodzeniem spowodowanym przez człowieka, możesz skorzystać z bezpłatnej polityki naprawy, wymiany i zwrotu zapewnianej przez Red Win.
- ➋ Jedna bezpłatna usługa naprawy przypadkowych uszkodzeń obejmuje przypadkowe uszkodzenia spowodowane przez wodę i upadek.
- ➌ Dwukierunkowa bezpłatna wysyłka, produkty zgodne z polityką gwarancyjną Red Win cieszą się bezpłatnym zwrotem i bezpłatną wysyłką do Ciebie po naprawie.
- ➍ Jeśli produkty Red Win zostaną uszkodzone z powodu siły wyższej (takiej jak pożar, powódź, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna itp.), Red Win zapewni bezpłatne usługi serwisowe.

Produkty Red Win, które spełniają jeden z poniższych warunków, nie będą wdrażać polityki serwisu gwarancyjnego Red Win.

1. Przekroczono okres gwarancji na produkt.
2. Uszkodzeń spowodowanych nieużytkowaniem, konserwacją i przechowywaniem zgodnie z wymaganiami instrukcji produktu.
3. Szkody spowodowane demontażem przez osobę, która nie jest odpowiedzialna za konserwację Red Win.

WSPARCIE

Dziękujemy za zakup produktów Red Win.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem info@redwinoptics.com lub odwiedź stronę www.redwinoptics.com, aby uzyskać dodatkowe wsparcie.



ROME 8X42/10X42

USER'S MANUAL

ROM-RWB1/2
©RedWin Optics

